

感熱ステンシルの製版についての注意事項

濃度調整 4~6 に設定

左右反転 [有効] 以上に設定して使用する。