

感熱ステんシルの製版についての注意事項
ブラザー社モバイルプリンター PJ-723 の取扱説明書
(35 ページ) の設定事項

濃度調整 4~6 に設定

左右反転 [有効]

以上に設定して使用する。